

Installation d'un Feature Key (clé de fonctionnalité supplémentaire)

CQG_039

Votre passerelle Internet Netopia peut gagner en fonctionnalités avec l'installation de feature keys. Ce document vous explique la procédure à suivre.

Remarque: si votre routeur exploite le firmware **Netopia Entreprise**, cette notice technique ne s'applique pas.

Références de Firmware

- v7.2 et supérieur – Série Netopia 2200
- v7.2 et supérieur - Série Netopia 3300



Avant de commencer


Accédez à l'Interface Web du routeur Netopia à l'adresse **http://192.168.1.254** (si vous utilisez le réglage IP par défaut). Si votre réseau utilise un schéma d'adressage IP différent, modifiez cette adresse en conséquence.

Connectez-vous à l'aide de votre nom utilisateur **admin** et votre mot de passe. Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour pouvoir enregistrer vos modifications.

Une fois connecté, cliquez sur le lien **Expert Mode** dans la menu latéral gauche (*si ce lien est visible*). Dans l'écran **Expert Mode Confirmation**, cliquez sur **OK** pour continuer. La barre de menu sera visible en haut de votre écran si vous êtes en Mode Expert.



Pensez à cliquer sur le bouton  pour enregistrer vos entrées. Si vous appuyez sur le bouton de retour sans cliquer sur , toutes vos modifications seront annulées.

Une fois votre configuration terminée, cliquez sur le symbole  dans le coin supérieur droit pour valider vos modifications. Cliquez ensuite sur **Save and Restart**.

The screenshot displays the Netopia web interface. At the top, a blue navigation bar contains the following buttons: Home, Configure, Troubleshoot, Security, Install, Restart, and Help. A red arrow points to the 'Home' button. Below the navigation bar, the 'netopia.' logo is visible on the left. The main content area is titled 'Home' and contains a 'General Information' section with the following data:

General Information			
Hardware	Netopia Model 3387W Wireless 2E Ethernet Switch		
Serial Number	12057868		
Software Version	7.3.4r2		
Product ID	1288		
Date & Time	10/23/04 12:10:50 AM		
WAN			
Status	Up		
IP Address	163.176.31.91		
Default Gateway	163.176.31.1	Netmask	255.255.255.0
DHCP Client	Off	DHCP Lease Expires	N/A
NAT	On	WAN Users	Unlimited
LAN			
IP Address	192.168.1.254		
Netmask	255.255.255.0	Ethernet Status	Up
DHCP Server	On	DHCP Leases	0 out of 253 leases in use
DNS	163.176.4.31		

At the bottom of the page, the copyright notice '© 2004 Netopia, Inc.' is displayed.

Page d'accueil de l'Interface Web Netopia en mode Expert (firmware 6.3 et supérieur)

Configuration

1. Dans la barre de menu supérieure de la page d'accueil du mode Expert, cliquez sur **Install**.
2. Cliquez sur **Install Key**.
3. Renseignez votre clé (Feature Key) en respectant les majuscules et minuscules.
4. Cliquez sur le bouton **Install Key**.
5. Après 15 à 30 secondes, vous aurez un message que votre clé est bien installée.
6. Redémarrez votre Netopia (cliquez sur le symbole ⚠ dans le coin supérieur droit, cliquez ensuite sur **Save and Restart**.) et votre clé est enregistrée.